А. Изучение кристаллической структуры полупроводников
(index.html → Строение кристалла → Ячейка со свойствами материала)
(1) Для полупроводника зарисовать проекции элементарной ячейки на
(111), (100) и (110) плоскости;
(2) Для полупроводниковвыписать в таблицу и сравнить
следующие физические параметры*:
- Кристаллическая - Эффективные плотности состояний в зоне
структура проводимости и валентной зоне
- Постоянная решетки - Концентрация собственных носителей заряда
- Ширина запрещенной - Эффективная масса электронов
зоны
- Подвижность носителей
*Примечание если в апплете данные по каким-либо физическим свойствам
отсутствуют, найдите их в Интернете или используя иные справочные материалы.
Можно посмотреть, например:
http://www.ioffe.rssi.ru/SVA/NSM/Semicond/index.html;
https://www.gomiconductorg.co.uk/

http://www.semiconductors.co.uk/

http://ru.wikipedia.org; или другие сайты.

- (3) Для полупроводников, указанных в пункте (2) построить зависимость концентрации собственных носителей заряда (Intrinisic carrier conc.) от ширины запрещенной зоны. Построить зависимость в координатах: по оси $x E_g$, по оси $y \ln n_i$. Что можно сказать об этой зависимости?
- (4) Определить несоответствие параметров кристаллических решеток для полупроводников, указанных в п.2. Которая из пар этих полупроводников предпочтительнее для получения пленки эпитаксиального слоя лучшего структурного качества?

Для определения несоответствия параметров решетки необходимо использовать соотношение типа: $f_m = -(a_A - a_B)/(a_A) *100\%$, где a_A и a_B — постоянные решетки для полупроводников A и B соответственно.

(5) Используя данные таблицы, составленной в п.2, что можно сказать о зависимости подвижности носителей заряда от их эффективной массы?

Б. Изучение зонной структуры полупроводников

(index.html → E-К диаграммы → Свойства SiGe,

А также: $index.html \rightarrow$ E-К диаграммы \rightarrow Свойства AlGaAs)

- (6) Для сплавов Ge_xSi_{1-x} зарисовать E-k диаграммы для x =______.
- (7) Извлечь и построить зависимость E_g от состава сплава Ge_xSi_{1-x} (т.е. E_g от x). Указать точку кроссовера и объяснить, с чем связано ее появление.
 - (8) Для AlGaAs определить области, в которых сплавы являются прямозонными.
- (9) Выполнить задания, изложенные в пунктах «Упражнения к апплету», «Тест» и др. (там, где они имеются). Проработать и усвоить информацию, содержащуюся в соответствующих пунктах меню апплетов («Введение», «Мат. Анализ» и др.).

В. Изучение положения уровня Ферми в запрещенной зоне

(index.html → Уровень Ферми → Зависимость от концентрации и уровня легирования)

- (10) Для T=300K извлечь и построить зависимости положения уровня Ферми в запрещенной зоне от концентрации носителей (электроны и дырки) для ______. Зависимость представить в виде графика(ов) E_F от n_0 , где шкалу n_0 представить в логарифмическом масштабе (рис.1).
 - (11) Для полупроводника, указанного в п. 10: извлечь и построить зависимости:
- -- ширины запрещенной зоны от температуры. Сравнить с теоретическими данными.
- -- положения уровня Ферми в запрещенной зоне от температуры для следующих уровней легирования (концентрации электронов и дырок): ______. Зависимость представить в виде семейства графиков E_F от T (рис.2). Указать положение E_c E_d , E_a E_{fi} и E_v .
- (12) Для полупроводника, указанного в п. 10: извлечь и построить зависимость n_i от температуры. Результаты представить в координатах рис. 3. Для сравнения рассчитать по формулам, приведенным в Worksheet (пункт 2).
 - (13) Выполнить все задания в Worksheet
- Г. Изучение электрических свойств электронно-дырочных переходов. index.html → p-n- переход → Токи через PN-переход index.html → p-n- переход → Исследование ОПЗ
- 14. Выполнить все пункты «Задания к лабораторной работе».
- 15. При выполнении п. 1(б) и п. 2(в) использовать значения для N_A и N_D , указанные в индивидуальном задании.
- 16. Получить выражение для ВАХ. Используйте указания, изложенные в п. 2г,д.
- 17. В п.3 выполнить задание, изложенное в 1-м абзаце. Результаты представить в графическом виде.

Д. Изучение Биполярного транзистора в активном режиме. index.html → Биполярный транзистор

- 18.Изучить теорию.
- 19. Ознакомится с пунктом «Порядок выполнения лабораторной работы»
- 19. Выполнить все пункты «Задания к лабораторной работе».
- 20.Ознакомиться со схемой Эберса-Мола.

E. Изучение МОП полевого транзисора. index.html \rightarrow МОП - транзистор

- 21. Изучить теорию.
- 22. Ознакомится с пунктом «Порядок выполнения лабораторной работы»
- 23. Выполнить все пункты «Задания к лабораторной работе».

Общие замечания по выполнению компьютерных апплетов.

- 1. Каждый студент получает индивидуальные исходные данные, параметры и опции для выполнения компьютерных апплетов (КА). В индивидуальных исходных данных приведены наименования полупроводников и (или) цифры и параметры, которые нужно использовать при выполнении соответствующих пунктов КА.
- 2. Перед началом выполнения каждого КА изучить весь теоретический и методический материал, содержащийся в соответствующем КА. При необходимости получения дополнительных сведений, используйте конспекты лекций по соответствующей теме и (или) интернет-ресурсы.
- 3. В дополнение к заданиям, изложенным ниже, необходимо также выполнить задания, изложенные в пунктах «Указания к апплетам», «Тесты», «Worksheet» и другие (там, где они имеются.
- 4. По результатам выполнения каждой части работы представляется отчет, обязательно включающий: Титульный лист с указанием ФИО, группы, даты с соответствующей частью индивидуального задания, результаты выполнения работы по пунктам, краткое обсуждение результатов, выводы. Перепечатка из конспекта или апплетов типа Ctr-C—Ctrl-V, так же как и заимствование результатов из чужих работ недопустимы и будут караться весьма строго.

Образцы построения графиков и зависимостей



